

PRISER 2024



HUNDESTED VARMEVÆRK

VARME	Ekskl. Moms	Inkl. moms
Variabelt bidrag pr. MWh fra 1/1 – 31/12	900,00 kr.	1.125,00 kr.
Fast bidrag pr. m2 jf. bolig og/eller erhvervs m2 på BBR meddelelsen	29,00 kr.	36,25 kr.
Aflæsningsbidrag pr. måler	600,00 kr.	750,00 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG I EKSISTERENDE FJERNVARMEOMRÅDE

Tilslutningsbidrag inkl. 20 meter stikledning -parcelhuse (kwh/belastning)	45.000,00 kr.	56.250,00 kr.
Stikledningsbidrag udover 20 meter. Pris pr. meter.	600,00 kr.	750,00 kr.
Tilslutningsbidrag – større beboelsesejendomme og erhverv over (kwh/belastning) betales efter faktiske omkostninger		

KAMPANGEPRIS LYNÆS - GASKONVERTERING

Kampagnetilbud Lynæs inkl. 20 meter ledning og unit m/direkte anlæg	6.000,00 kr.	7.500,00 kr.
Kampagnetilbud Lynæs inkl. 20 meter ledning og unit m/indirekte anlæg	12.880,00 kr.	16.100,00 kr.
Unitordning, leje pr. år.	1.000,00 kr.	1.250,00 kr.

TARIF FOR MANGLENDE AFKØLING (INCITAMENTSTARIF)

Tillæg for dårlig afkøling iht. Nedenstående skema: Der betales 1% pr. manglende grad.

Fremløb i grader = Tr2	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Retur i grader = Tr3	49	47	46	45	44	43	41	40	40	39	38	37	36	36	35	34	34	33	32	32	31	31	30	30
Afkøling i grader	8	11	13	15	17	19	22	24	25	27	29	31	33	34	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50

GEBYR OG SERVICEYDELSER

Ekskl. Moms Inkl. moms

Rykkerskrivelse 1+2	100,00 kr.	Momsfri
Inkassoskrivelse	100,00 kr.	Momsfri
Overdragelse til advokat/Inkasso	100,00 kr.	Momsfri
Udskrift af regningskopi	35,00 kr.	43,75 kr.
Flytteopgørelse	65,00 kr.	81,25 kr.
Lukkegebyr	750,00 kr.	Momsfri
Genåbning indenfor normal arb.tid (senest kl. 14.00)	375,00 kr.	468,75 kr.
Nedtagning af måler	600,00 kr.	750,00 kr.
Genetablering af måler	600,00 kr.	750,00 kr.
Oprettelsesgebyr indefrysingsordning	850,00 kr.	Momsfri
Gebyr pr. opkrævning	40,00 kr.	50,00 kr.

Sikkerhedsstillelse/garanti for fremtidigt varmemeforbrug opkræves:

- 1) Ved manglende betaling af forfaldne á conto rater
- 2) Af ny indflytter som tidligere har været aftager og hvor varmeværket har et tilgodehavende som ikke er betalt trods rykkerskrivelser. Sikkerhedsstillelse svarer til 5 måneders gennemsnitligt forbrug.

Ved lukning af varmen hos lejer er ejer forpligtet til at betale de faste bidrag og åbnegebyret.

Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.

VED INKASSOSAGER

Adgang med låsesmed: betales efter faktiske omkostninger

Overdragelse til advokat: betales efter faktiske omkostninger

Renter ved for sen indbetaling: betales efter Nationalbankens udlånsrente + et tillæg = 9,9% p.a.

Ved manglende betaling efter fremsendelse af div. rykkerbreve og udkørsel med faged/låsesmed uden mulighed for lukning: Afbrydes forsyningen ved opgravning af fjernvarmestik uden for ejendommen: Forbrugeren betaler de faktiske udgifter + moms

Dispensation for fjernvarme

I Hundested Varmeværks forsyningsområde er der tilslutningspligt til fjernvarme. I særlige tilfælde dispenserer kommunen for tilslutningspligten. Hvis du opfører et nyt enfamilieshus som lavenergi-byggeri, kan du søge dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme. Du skal søge om dispensation hos Halsnæs Kommune, sammen med din byggeansøgning i ansøgningsportalen Byg og Miljø eller ved at sende en ansøgning til mail@halsnaes.dk. Din ansøgning skal være skriftlig begrundet og vedlagt energirammeberegning som viser, at lavenergi-bestemmelserne er opfyldt.

Ved dispensation skal der betales udtrædelsesgodtgørelse til Hundested Varmeværk.

- Skyldig beløb iht. Årsopgørelsen
- Eventuelle andre skyldige bidrag
- De faktiske omkostninger ved den fysiske frakobling af fjernvarmenettet, nedtagning af måler mv.
- Omkostninger ved eventuel fjernelse af ledninger på den udtrædende ejendom. Der kan eventuelt laves en skriftlig aftale om, at Hundested Varmeværk ikke fjerner stikledningen på ejerens grund og ejerskabet overgår til ejeren af ejendommen. Aftalen skal tinglyses på ejendommen for ejerens regning, så der ikke senere kan opstå tvivl om ejerskabet af stikledningen efter en handel af ejendommen.
- Udtrædelsesgodtgørelse som beregnes ud fra anlægssaldoen (jf. priseftersvisningen) fratrukket afskrivninger i perioden og en evt. underdækning. Kundens andel beregnes ud fra kundens andel af m², ud af de samlede m² for alle fjernvarmekunder. Det faste bidrag fastsættes ud fra bolig og/eller erhvervs m² jf. BBR-meddelelsen.